
Instruções de Operação



28PW778A 28PW778B



PHILIPS




Conteúdo


Informações Gerais	3
Controles do Televisor	3
Controle Remoto	4
Antes de Chamar o Serviço Técnico	5
U Que Voce Deveria Saber	6
Preparação	7
Conexão da Antena	. 7
Conexao a Rede Eletrica	7
Preparando o Controle Remoto para Uso	8
Ligando seu Televisor	8
Instalação do Menu e Seus Sub-Menus	9
Instalação	10
Menu de Idiomas	10
Tipo de Sintonia	10
Instalação Automática (armazena canais automaticamente)	11
Instalação Manual	12
Nome Programa (Entra ou modifica o nome do canal	14
Configuração TV (Seleciona a configuração do TV com equipamentos externos)	16
Operação do Seu Televisor	18
Menu de Imagem	19
Menu do Som	20
Menu de Funções Extras	21
Modo Imagem	26
4:3	26
Exp. Imagem 14:9	26
Exp. Imagem 16:9	26
Super Wide	26
Tela Panorâmica	26
Zoom Contínuo	27
Som Stereo	28
Incredible Sound e Som Espacial	29
Incredible Picture	
Closed Caption	31
Subtitle Shift.	33
Smart Controls	34
Seleção das funções da imagem	34
Seleção das funções do som	35
Picture In Picture (PIP)	36
Funções para Realçar a Imagem	38
Imagem Congelada	38
DNR	38
Funções do Video Cassete Gravador	39
Conexões Externas	40
Reprodução de Programas do VCR ou Laser Disc no TV	40
Reprodução de Programas do S-VHS VCR no Televisor	
Reprodução de Programas do Camcorder no Televisor	
Para Gravar Programas no Video Cassete (VCR)	42
Para Gravar Programas do S-VHS VCR para outro S-VHS VCR	
Reprodução dos aparelhos conectados nas conexões externas	
Realce do Som do Televisor	44
Conexões dos Falantes Externos (Opcional)	
Tabelas de Freqüências	46
Fenerificações	47

Informações Gerais

Controles do Televisor




Controle Remoto




Antes de Chamar o Serviço Técnico

Antes de chamar o serviço técnico, proceda às seguintes verificações. Estas sugestões podem lhe poupar tempo e dinheiro já que a garantia deste aparelho não cobre as despesas de instalação e ajustes do televisor.


Sintomas	Itens a serem observados e como proceder
Irregularidade nas cores	 Desligue o aparelho através da tomada de força e aguarde 20 minutos antes de religá-lo.
"Fantasmas" ou imagem dupla ou teletexto distorcido	 Isto pode ser causado por obstrução da antena devido a edifícios altos ou colinas. A utilização de uma antena altamente direcional pode melhorar a imagem.
Não há corrente	 Verifique se o cabo de força do televisor se encontra ligado à tomada de força. Desligue o cabo de força do televisor da tomada de força, aguarde por 60 segundos. Em seguida, religue o cabo de força à tomada e volte a ligar o aparelho.
Não há imagem	 Verifique se as conexões de antena na parte traseira do televisor estão corretamente conectadas ao terminal de entrada da TV. Possível problema da estação transmissora. Tente outro canal. Ajuste as funções contraste e brilho.
Boa imagem porém sem som	 Aumente o VOLUME. Verifique se o televisor se encontra no modo MUDO pressionandose a tecla
Bom som porém cor medíocre ou anormal ou falta de imagem	Ajuste as funções contraste e brilho.
lmagem nublada ou ruidosa	Verifique a conexão da antena.
Linhas horizontais pontilhadas	 Isto pode ser causado por uma interferência elétrica (por ex. secador de cabelo, luzes de neon nas proximidades, etc.). Desligue o equipamento.
Uma linha branca através da tela	Desligue o aparelho imediatamente e consulte um serviço técnico.
O TV não responde ao controle remoto	 Verifique as baterias e troque-as caso necessário. Limpe a lente sensora do controle remoto no televisor. A distância de operação entre o controle remoto e o televisor não



- Coloque o televisor sobre uma base sólida.
- Deixe um espaço livre de pelo menos 5 cm nas laterais e 10 cm na parte superior do
 aparelho para que haja uma boa ventilação no seu televisor.
- Não coloque seu televisor nas proximidades de um gerador ou outra fonte de calor.
- Não coloque nenhum objeto de decoração na parte superior do TV ou cubra as fendas de ventilação.
- Não coloque seu televisor em uma posição onde a luz incida diretamente sobre a tela.





office a fuz includa diretamente sobre a tela.



 Não exponha seu televisor à chuva ou excessiva umidade.

 Nunca tente você mesmo reparar seu televisor. Consulte sempre um técnico do assunto.






- Antes de começar a limpeza, desligue o aparelho.
- Limpe a tela de seu televisor com um tecido MACIO e SECO somente quando for necessário.

NOTA: NÃO USE tecido áspero ou detergentes já que isto poderá causar dano na camada de proteção da tela.

Preparação


Conexão da antena

Nós recomendamos que seja usada uma antena externa de boa qualidade para que haja uma boa recepção de canais VHF/UHF. O uso de um dos adaptadores/misturadores (não fornecidos), talvez seja necessário. Consulte seu vendedor local caso tenha queixas ou precise de qualquer assistência na conexão.



Conexão à rede elétrica

Verifique nas páginas de especificações para, a operação para a operação correta de voltagem. Consulte seu vendedor local caso a voltagem da rede elétrica seja diferente.




 Conecte seu televisor à tomada de força da rede elétrica e ligue o aparelho.


Preparando o controle remoto para uso

1 levantar

Remova a tampa da bateria na parte traseira do controle remoto.



Inserte duas baterias (Tipo AAA,1.5V) dentro do compartimento.



3


Recoloque a tampa.

NOTA:

- Remova as baterias do controle remoto caso ele n\u00e3o seja usado por um longo per\u00edodo de tempo. Este procedimento \u00e0 para prevenir poss\u00edvel dano devido ao vazamento da bateria.
- · Verifique para que não haja nenhuma obstrução entre o controle remoto e o televisor.
- · Nunca use baterias velhas e novas juntas.

Ligando seu televisor

Pressione o botão power ① na parte frontal inferior esquerda do televisor.
 Uma luz indicadora verde ou vermelha aparecerá.



Se a luz indicadora for VERDE, isto significa:

Seu televisor está LIGADO. Espere alguns segundos para que a tela se ilumine. Caso nenhum sinal de entrada seja detectado, você verá uma tela azul com a palavra "PHILIPS".


Se a luz indicadora for VERMELHA, isto significa:


Seu televisor está Ligado, mas a tela permanece escura. Seu televisor está no modo "Standby".

Pressione qualquer tecla, tecla CH + ou -, tecla A/CH, a tecla ① ou a tecla de VIDEO do seu controle remoto.

A tela se iluminará. Caso nenhum sinal de entrada for detectado, você verá uma tela azul com a palavra "PHILIPS".

NOTA: Caso não haja sinal algum detectado dentro de 10 minutos, seu televisor passará para o modo standby.






Menu de Idiomas


Use esta função para chamar na tela e as informações os menus de idioma.


Pressione a tecla INSTALL para ir para o menu INSTALAÇÃO.
 O sub-menu Menu de Idioma será realçado.





Pressione a tecla OK para confirmar a seleção.
 Os idiomas disponíveis para seleção aparecerão.





Realce o idioma de sua escolha através da tecla
 ou ▶ e confirme a seleção através da tecla
 OK.

O menu INSTALAÇÃO aparecerá e daí para frente todas as informações na tela e Menus serão apresentados no idioma de sua escolha.


NOTA: Caso tenha feito a escolha errada, pressione a tecla OK e faça sua escolha novamente.


Pressione a tecla INSTALL uma vez para retornar ao menu INSTALAÇÃO.

Tipo de Sintonia


Você pode selecionar tanto a transmissão à cabo ou por antena.

· Pressione a tecla INSTALL para ir ao menu INSTALAÇÃO.





Pressione a tecla ▼ para realçar Tipo de Sintonia.







Menu de Idioma Notale Sintenti Instalação automática Instalação manual Nome programa Configuração de TV

 Pressione a tecla ▶ para selecionar tanto Cabo (para transmissão à cabo) quanto VHF/UHF (para transmissão por antena).

À partir deste momento todos os canais estarão ajustados para o tipo de transmissão de sistema que você selecionou.








Instalação Automática (Procura e armazena os canais automaticamente)


Pressione a tecla INSTALL para ir ao menu INSTALAÇÃO.






Mone in lileme
Tipo de Sintonia
Instalação automática
Instalação manual
Nome programa
Configuração de TV


 Pressione a tecla ▼ para realçar Instalação automática e a tecla OK para confirmar sua seleção.








Pressione a tecla para iniciar a procura de todos os canais disponíveis.
 Um indicador aparecerá na parte inferior da tela mostrando a posição da procura à partir de 0% a 100%.





Para interromper, pressione a tecla INSTALL para ir para o menu INSTALAÇÃO.

Uma vez terminado, a palavra **Pronto** aparecerá. Você também poderá ver uma lista dos canais encontrados.


NOTA: O número 0 de programa de canal não está instalado pois está reservado para conexões externas via entrada de antena.

Pressione a tecla INSTALL uma vez para retornar ao menu INSTALAÇÃO e pressione outra vez para sair.

Instalação Manual

Use a sintonia fina quando a recepção de um determinado canal estiver pobre ou para incluir ou excluir um canal da lista de canais "Preferidos".

Pressione a tecla INSTALL para ir para o menu INSTALAÇÃO.






Vinin is ifiliano.
Tipo de Sintonia.
Cable
Instalação automática
Instalação manual
Nome programa
Configuração de TV

 Pressione a tecla ▼ para realçar Instalação manual e pressione a tecla OK para confirmar sua seleção.

O menu de INSTALAÇÃO MANUAL aparecerá e o canal será realçado.





Menu de Idiome
Tipo de Sintonia Cable
Instalação automátice
Instalação automátice
Nome programa
Configuração de TV


3 061.25 MHź MN 4.5MHz



Sintonia Fina Sim


Cana

- Pressione a tecla OK para confirmar. Para entrar um número de canal que você deseja fazer a sintonia fina, pressione qualquer um desses botões:
 - dígito 0 a 9










Sintonia Fina

- Pressione a tecla ▼ para realçar Sintonia Fina e a tecla OK para confirmar sua seleção.











Preferido

Esta função permite colocar os números de canais dentro da lista de "Preferidos". Os números de canais que estiverem nesta lista podem ser facilmente alcançados, pressionando-se a tecla CH + ou - . Aqueles números que não estiverem inclusos, podem somente ser alcançados pressionando-se o número do canal diretamente. É recomendável que não se coloque na lista aqueles canais que tenham má recepção ou aqueles que não são assistidos frequentemente.

- Pressione a tecla ▼ para realçar Preferido e a tecla OK para confirmar sua seleção.






Nome Programa (Entra ou modifica o nome do canal)


Pode-se entrar ou modificar um nome existente de um número de programa à partir das seguintes etapas.


Pressione a tecla INSTALL para ir para o menu INSTALAÇÃO.







Pressione a tecla ▼ para realçar o Nome programa e a tecla OK para selecioná-lo.
 O número de canal sendo assistindo e o nome (se tiver algum), estarão realçados.





• Realce o número de canal de sua escolha pressionando-se a tecla ◀, ▶, ▲ ou ▼ e para selecioná-lo pressione a tecla OK. Um bloco aparecerá na primeira letra do nome. Verifique a tabela abaixo para saber quais teclas usar para entrar ou modificar nome de programa.






Tecla	Função
ОК	Início ou final do processo
>	Seleciona a próxima posição do caracter
∢	Seleciona a posição anterior do caracter
A	Seleciona a próxima letra ou número para a atual posição
₩	Seleciona a letra ou o número anterior para a atual posição

NOTA: Os possíveis caracteres para um nome de programa são "A...Z, -, *, /, +, ., #, 0...9 e [espaço]

Repita os mesmos procedimentos para outros números de canais. Caso tenha terminado, pressione a tecla INSTALL uma vez para voltar para o menu INSTALAÇÃO e pressione novamente para sair.

Configuração TV (Seleciona a configuração do televisor com equipamentos externos)


Pressione a tecla INSTALL para ir para o menu INSTALAÇÃO.






Monte de cilone Tipo de Sintonia Cabo Instalação automática Instalação manual Nome programa Configuração de TV

Pressione a tecla ▼ para realçar a Configuração de TV e a tecla OK para selecioná-la.
 O menu CONFIGURAÇÃO TV aparecerá e a Saída de áudio será realçada.







Saída de Audio

Caso tenha conectado as tomadas de saída de audio do seu televisor a um amplificador externo, pode-se fazer uma seleção constante ou variável da saída de audio.


• Selecione Variável usando-se a tecla ou ▶ caso queira ajustar o volume do seu equipamento via seu televisor.








ΟU









Ghost Canceller

Nós recomendamos usar esta função quando receber imagens "fantasmas" ou duplas via antena. Primeiramente tem-se que conectar um dos terminais do aparelho do "Ghost Canceller Set-Top Box" (não fornecida) à SAÍDA "MONITOR OUT" e a outra extremidade conectar à "VIDEO IN 1" (ENTRADA DE VIDEO IN 1), localizada na parte traseira de seu televisor.




- Pressione a tecla ▼ para realçar Ghost Canceller.
- Pressione a tecla ou para selecionar Sim.
 Uma vez que a conexão esteja feita, recomenda-se deixar a seleção em "Sim" para que haja uma melhor recepção do programa que estiver sendo assistido. O canal "AV 1" não pode ser selecionado após este procedimento.







Caso tenha terminado, pressione a tecla INSTALL uma vez para voltar ao menu INSTALAÇÃO e pressione novamente para sair.



Controle Remoto




Tecla no.	Função
1	Desliga seu televisor temporariamente (Standby). Uma luz vermelha indicadora aparecerá na parte frontal do televi- sor.
1a	Liga novamente à partir do modo Standby.
2	Seleciona números de canais de programas anteriores ou posteriores. Os números têm que estar na lista de "Canais Preferidos".
3	Digita-se o número dos canais diretamente. Para números de canais de 2 dígitos, tem-se que completar a digitação em 2 segundos.
4	Ajuste do volume.
5 5a	Desliga o som temporariamente. Medis aparecerá na tela. Liga o som novamente.
6	Alterna entre o último número de canal e o que está sendo assistido.
7	Liga ou desliga informações na tela tais como modo imagem, posição do DNR, número do canal e nome e modo som (Verifique Fig. 1 abaixo). NOTA: Para manter a informação na tela permanentemente, pressione a tecla por mais de 4 segundos.
8	Seleciona um intervalo de tempo para que o televisor vá para o modo Standby. Selecione "Não" caso você não desejar usar esta função. NOTA: Esta função é similar ao "Sleep timer" no menu Funções.



Menu de imagem

Este menu imagem permite-lhe fazer os seguintes ajustes : Imagem, Brilho, Cor, Matiz (para programas NTSC somente), Nitidez e Tom de Branco.







- · Pressione a tecla PICTURE do seu controle remoto para iniciar o menu IMAGEM.
- Pressione a tecla ▲ ou ▼ para realçar sua escolha.
- Pressione a tecla

 ou

 para fazer sua seleção. Uma barra de ajuste aparecerá. (Verifique
 na tabela abaixo para os possíveis ajustes)
- · Pressione a tecla OK para retornar ao menu IMAGEM.


NOTA: A barra de ajuste retornará ao menu imagem após 2 segundos, caso nenhuma seleção seja feita.


Sub-menu	Seleções	
Imagem	aumenta ou diminui	
Brilho	aumenta ou diminui	
Cor	aumenta ou diminui	
Matiz	aumenta ou diminui	
Nitidez	aumenta ou diminui	
Tom de Branco	Frio, Normal ou Quente	

Caso esteja satisfeito com sua seleção, pressione a tecla PICTURE para sair.

Menu do som

O menu som permite-lhe fazer os seguintes ajustes: Balanço, Agudos, Graves, Vol. do fone de ouvido (headphone) e Balanço do fone de ouvido.





- Pressione a tecla SOUND do seu controle remoto para iniciar o menu SOM.
- Pressione a tecla ▲ ou ▼ para realçar sua escolha.
- Pressione a tecla

 ou


 para fazer sua seleção. (Verifique a tabela abaixo para os possíveis ajustes)
- Pressione a tecla SOUND para sair.

Sub-menu	Seleções	
Balanço	aumenta ou diminui	
Agudos	aumenta ou diminui	
Graves	aumenta ou diminui	
Headphone Vol.	aumenta ou diminui	
Headphone Bal.	aumenta ou diminui	

Menu de funções extras

O menu de funções extras consiste no seguinte: Sleeptimer, Tamanho PIP, Bloqueio, Mensagem, Timers, PAL-BG, Closed Caption e Modo Caption Display.

Pressione a tecla FEATURE do seu controle remoto para iniciar o menu FUNÇÕES EXTRAS.
 O Sleeptimer é automaticamente realçado.






Steemhauf			E107	
Tamanho P		F	equen	Ö Ü
Bloqueio		N	lão] 👙	
Mensagem		The Court of St.		
Timers	# (Fr		1. 1	
PAL-BG		14. Kei 12		(~.t., ;
Closed Cap	tion 🛒		exto 1	وفيتكون
Modo Capt	ion Dis	play "V	ideo :	<i>" ਦ</i> ੇ 1
1.00	31 / Tarring		11.2	. ""

Sleeptimer


Pode-se usar esta função para ajustar um período de tempo para o seu televisor passar para o modo "Standby" (desliga temporariamente).

 Pressione e mantenha pressionada a tecla ▶ para aumentar o tempo em espaços de 15 minutos até ao máximo de 180 minutos ou pressione e mantenha pressionada a tecla ◀ para diminuir o tempo.


Caso não queira usar o sleeptimer, selecione Não.








Um minuto antes de seu televisor passar para o modo "Standby", o timer aparecerá na tela juntamente com a mensagem Até Logo e tem início a contagem regressiva.



Tamanho da Tela do PIP

Use esta função para selecionar o tamanho desejado para a sua subtela Picture In Picture.

- Pressione a tecla ▼ para realçar Tamanho PIP.






Sleeptimer	15 Min.
Tamanho PIP	Grande
Bloqueio	Não
(Mensagem)	
(Timers)	
PAL-BG	<u>.</u>
Closed Caption Modo Caption Display	Texto 1
Modo Caption Display	Video
	-

ීloqueio

©uando o Bloqueio estiver Sim, isto desabilitará a tecla CHANNEL ⊕ ou ⊕ do controle do televisor enquanto que os controles via controle remoto ainda permanecerão ativos.

- Pressione a tecla ▼ para realçar Bloqueio.
- Pressione a tecla ◀ ou ▶ para selecionar tanto Sim como Não.
 Quando estiver Sim, a tela de seu televisor mostrará BLOQUEADO quando for pressionada a tecla CHANNEL ⊕ ou ➡ do controle da sua televisão. Também, quando o seu aparelho for ligado através do uso do botão de força, ele passará automaticamenter para o modo Standby. (Verifique na seção "Operação do seu Televisor" para as várias formas de se ligar o aparelho).






Sleeptimer Tamanho PIP	15 Min. Grande	
Bloqueio	Sim	
Mensagem Timers		-
Timers		
PAL-BG		
Closed Caption	Texto 1	
Closed Caption Modo Caption Display	Video	

Mensagem

Use esta função para criar sua mensagem para ser mostrada na tela.


- Pressione a tecla ▼ para realçar Mensagem.
- Pressione a tecla OK para selecioná-la.
 Um sub-menu aparecerá para que você digite sua mensagem e ao mesmo tempo a palavra
 Mudar é realçado.






			AV est
Sleeptimer Tamanho Pl			Min. ande
Bloqueio		Nã	
Menteroletine?			
Timers			
PAL-BG			and the
Closed Capti Mode Capti		ું Te	
Todo Capa	برق ب	7. A. 7.	





Mudar mensagem (prepare uma mensagem ou edite uma mensagem existente)

Pressione a tecla OK para selecionar Mudar.
 Um bloco aparecerá embaixo da palavra Mensagem: Use as teclas ◄, ▶, ▲,♥ ou OK para preparar ou editar sua mensagem. Verifique a tabela abaixo para as funções de cada tecla.






Mensagem :	
Mudar Limpar	
Ativar	Não


Tecla	Função .
ОК	Inicia ou finaliza o processo
>	Seleciona a posição do próximo caracter
◀	Seleciona a posição do caracter anterior
A	Seleciona a próxima letra ou o número para a posição atual
Y	Seleciona a letra anterior ou o número para a posição atual

NOTA: Os possíveis caracteres para a mensagem são: "A...Z, -, *, /, +, ., #, 0...9 e [espaço].

Limpar mensagem (apaga completamente uma mensagem que tenha sido preparada)

- Pressione a tecla ▼ para realçar Limpar.
- Pressione a tecla OK para confirmar sua seleção.
 A mensagem toda será apagada completamente.






Ativar mensagem (seleciona a frequência e exibição de sua mensagem)

- Pressione a tecla ▼ para realçar Ativar.


Não : Não ativa a mensagem.

Continuo : Ativa a mensagem continuamente.

*NOTA: O modo Mensagem passará para Não uma vez que o seu televisor for desligado. Podese também limpar a mensagem quando ela estiver sendo ativada pressionando-se a tecla OK.









Caso tenha terminado sua seleção, pressione a tecla FEATURE uma vez para ir para o menu FUNÇÕES EXTRAS. Para ver a mensagem na tela, remova todos os menus da tela.

Timers

Através desta função pode-se mudar para um outro canal em um horário pré-determinado, trocando-se o canal sendo assistido por um outro canal. Primeiro, deve-se ir para o menu FUNÇÕES EXTRAS e selecionar TIMERS. Hora atual será realçado.










The state of the s		
HOW WILL		
		morning 1 / 1885
Canal		
Hora de il	nicio: "	
Cancelar t	imer	1 . 1 1 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 .
£. 14 " 12.	1. 3 miles 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	The said of the sa

- Pressione a tecla ▲ ou ▼ para realçar sua escolha.
- Pressione a tecla OK para confirmar.


Sub-menu	Selecionar	O que fazer
Hora atual	A hora corrente.	Digite o horário, iniciando-se com as horas e depois os minutos.
Programa	O canal que se deseja acionar através do timer.	Digite o número do canal desejado.
Hora de início	A hora pré estabelecida para a troca.	Digite o horário, iniciando-se com as horas e depois os minutos.
Cancelar Timer	Cancela a Hora de Início.	Pressione OK.

PAL-BG

Pal BG é somente selecionável durante a reprodução de programa via tomadas "FRONT". Quando se está reproduzindo um video cassete no formato PAL-BG, se não houver cor na imagem, seleciona-se então o modo "Sim" para qua a cor apareça.








Para os ítens de menu "Closed Caption" e " Modo Closed Caption", verifique a seção em "Closed Caption".


Quando tiver terminado, pressione a tecla FEATURE para voltar ao menu FUNÇÕES EXTRAS e pressione novamente para sair.

Modo Imagem

Seu televisor oferece 5 diferentes modos para ser escolhido.

Pressione a tecla
 in para circular através dos diferentes modos imagens e faça sua escolha.





4:3

Este modo deixa a imagem convencional 4:3 como ela é originalmente, com barras negras em ambos os lados de sua tela.

Exp. Imagem 14:9

Esta função é recomendada para assistir filmes em "letter-box" (imagem com uma barra negra na parte superior e inferior da tela) com formato 14:9. Quando selecionar este modo, você será capaz de preencher a tela toda, desde cima até embaixo. Devido ao fato de o formato da tela de sua televisão ser 16:9 você verá uma barra negra em ambos os lados da tela. Se você assistir programas em 4:3 neste modo, a imagem será expandida e algumas informações na parte superior e inferior da tela estarão perdidas. Pressione a tecla ▲ ou ▼ para mover a imagem para cima ou para baixo.

Exp. Imagem 16:9

Esta função é recomendada para assistir filmes em "letter-box" (imagem com uma barra negra na parte superior e inferior da tela) com formato 16:9. Quando selecionar este modo, você será capaz de preencher a tela toda, desde cima até embaixo. Se você assistir programas em 4:3 neste modo, a imagem será expandida e algumas informações na parte superior e inferior da tela estarão perdidas. Pressione a tecla ▲ ou ▼ para mover a imagem para cima ou para baixo.

Super Wide


ldeal para as convencionais transmissões de TV em 4:3 e filmes pré-gravados, incluindo-se filmes modificados para 4:3. Esta função cria uma imagem ampla e natural através do alargamento da imagem toda. As partes superiores e inferiores serão levemente expandidas fora da parte útil da tela. Pressione a tecla ▲ ou ▼ para mover a imagem para cima ou para baixo caso necessário.

Tela Panorâmica

Já que o seu televisor e imagem estão no mesmo formato, não haverá perda de informação quando for selecionado este modo.

Zoom Contínuo

Uma função extra exclusiva da PHILIPS especialmente projetada para a sua melhor preferência no modo imagem em 4:3, Exp. Imagem 14:9 e Exp. Imagem 16:9.




Para alargar o tamanho da imagem

Pressione a tecla ▶ e mantenha-a pressionada até que a imagem desejada seja obtida.

Para reduzir o tamanho da imagem


Pressione a tecla ◀ e mantenha-a pressionada até que a imagem desejada seja obtida.




Tela

Se o programa de televisão estiver sendo transmitido em Stereo, pode-se selecionar som MONO.


 Pressione a tecla I-II para circular entre os dois modos som e faça a sua seleção.





Em algumas transmissões de programas, há até dois diferentes idiomas sendo transmidos simultaneamente.


Pressione a tecla I-II para intercambiar entre o Main`
 Stereo e o SAP (programa de audio secundário) e faça a sua seleção.




Increadible Sound e Som Espacial

No modo **STEREO**, pode-se enfatizar o som para valorizar o efeito stereo. A palavra **INCREDIBLE SOUND** aparecerá momentaneamente na tela.

• Pressione a tecla e para ativar ou desativar o efeito.






NOTA: Quando mudar de programa stereo para mono, pode ocorrer uma pequena diminuição do volume.

No modo MONO, pode-se enfatizar o som com o efeito "surround". A paiavra ESPACIAL aparecerá momentaneamente na tela.


Pressione a tecla
 para ativar ou desativar o efeito.




Increadible Picture


Esta função optimiza automaticamente a imagem que estiver sendo assistida.


NOTA: Se a tecla **SMART CONTROL PICTURE** for pressionada, Increadible Picture será automaticamente ativada.



· Pressione a tecla INCREDIBLE PICTURE para ativar esta função.







Closed Caption (Legenda)

O que é Closed Caption?


Closed Caption permite-lhe ler na tela o conteúdo da voz de programas de televisão. Projetado para auxiliar pessoas com problemas auditivos, esta função usa na tela "Legendas" para mostrar diálogos e conversações enquanto apresentando os programas de televisão. Closed Caption está também disponível para alguns laser disc e video tapes. Há quatro modos de Caption (Caption 1, 2, 3, ou 4) e quatro tipos de textos (Texto 1, 2, 3 ou 4). Eles podem ser transmitidos simultaneamente e podem ser usados para diferentes idiomas e informação.



Exemplo de Caption mode

Caption 1, 2, 3, ou 4

Mostra na tela em forma de legenda, diálogos (e descrições) das ações que os programas de televisão estão mostrando. Durante a exibição do programa, o texto pode aparecer em até 4 linhas simultaneamente em qualquer lugar da tela.



Exemplo do modo Texto

Texto 1, 2, 3 ou 4


É frequentemente usado como guia de canais, boletins de informação para programas com Closed Caption. A tela toda é usada para exibir o texto.

Nota: Este modo não e'selecionavel se a imagem na tela for "4: 3" ou "Ecran Panorâmica".

Importante:

- 1. Nem todos os programas de televisão e comerciais de produtos são feitos para transmissão com informações de Closed Caption incluídos. Nem todos os modos de Closed Caption (Caption de 1 a 4 ou Texto de 1 a 4) necessariamente estão sendo usados pela estação transmissora durante a transmissão de um programa com Closed Caption. Verifique em sua localidade para detalhes.
- 2. Estações transmissoras frequentemente usarão abreviações na escrita, símbolos e outros meios de abreviações gramaticais de forma a haver harmonia na tela em relação às ações. Isto varia de acordo com a fonte do texto do material da legenda e não indica necessidade de serviço técnico no TV.


Para ativar o Closed Caption



- Pressione uma vez a tecla CCD na metade inferior do controle remoto e o modo aparecerá.
- Pressione a tecla CCD novamente para selecionar tanto Sim como Não.

Para selecionar Tipo/Display do Closed Caption

- Pressione a tecla .FEATURES do seu controle remoto para iniciar o menu FUNÇÕES EXTRAS.
- Pressione a tecla ▲.ou ▼ para realçar sua escolha.
- Pressione a tecla ou para fazer sua seleção. (Verifique na tabela abaixo para possíveis ajustes)
- Pressione a tecla FEATURES para sair.





Seguinar	Yew
Tamanho PIP	Pequeno
Bloqueio Mensagem	Não
Timers PAL-BG	· · · · · ·
Closed Caption	Texto 1
Modo Caption Display	Video

Sub-menu	Seleções
Closed Caption	Texto 1, Texto 2, Texto 3, Texto 4, Caption 1, Caption 2, Caption 3 ou Caption 4.
Modo Closed Caption Display *	Video, Mix ou Normal

* Exemplo de Modo Closed Caption Display



Video



Mix



Normal

Subtitle Shift

Use esta função quando o subtítulo do programa que estiver sendo assistido estiver fora de sua visão como p.ex. Fig.1 e Fig.2.





Fig.1 Imagem no modo "Expandido 14:9"



Fig.2 Imagem no modo "Letterbox"

Pressione a tecla até qua a palavra Subtitle shift ON apareça.
 O modo de imagem é automaticamente selecionado em "Expandir Imagem 16:9" sem levar em consideração qualquer tipo de modo imagem em que estava e o subtítulo será movido para cima. Pode ser notada uma leve deformação na parte inferior da imagem como na Fig.3 mas não na Fig.4. Por esta razão, a função "Subtitle Shift" é recomendada para imagem "Letter box".







Fig. 3



Fig. 4

Pressione duas vezes para desligar "Subtitle Shift".

A palavra Subtitulo DESLIG. (DESLIGADO) aparecerá momentaneamente e o último modo imagem será restituido.







Smart Controls

Pode-se selecionar diferentes tipos de imagem e som disponíveis, de acordo com a sua preferência.

Feche a metade inferior do seu controle remoto para ter acesso às teclas dos Smart Controls na tampa.

Seleção do tipo de imagem

 Pressione a tecla SMART CONTROLS PICTURE repetidamente para selecionar Rico, Natural, Suave, Modo Jogos e Pessoal.


As possibilidades de seleção serão apresentadas rapidamente na parte superior da tela.

Rico – Cores muito vibrantes Natural – Cores naturais e originais

Suave – Cores quentes e dá um efeito de cinema quando as luzes são apagadas.

Pessoal – Ajustes da imagem as quais foram ajustadas previamenete neste canal.

Modo Jogos – Ajustes da imagem e som recomendadas para video games.



Seleção do tipo de som

 Pressione a tecla SMART CONTROLS SOUND repetidamente para selecionar Música, Cinema, Voz e Pessoal.

As possibilidades de seleção serão apresentadas rapidamente na parte superior da tela.

Música

- Dá ênfase à freqüência de graves de forma a que a música fique mais dinâmica.

Cinema


Dá ênfase às freqüências altas e baixas dando sensação de ação.


Voz

Dá ênfase à frequência da voz de forma a clarear a voz.

Pessoal

- Ajustes do som os quais foram feitos previamente neste canal.







Picture In Picture (PIP)

Abra a metade inferior do seu controle remoto para ter acesso às teclas das funções do PIP

Com Picture In Picture (PIP), pode-se chamar uma sub-tela dentro da sua tela principal. Entretanto, pode-se assistir a dois canais ao mesmo tempo.



No.	Função	Mostra na tela	
1	Liga ou desliga o PIP.		
2	Seleciona a fonte do PIP. Caso não tenha havido conexão, não haverá imagem na tela.		
3	Seleciona a posição desejada do PIP na tela.		
4	Percorre os canais na seguinte sequência:		
	Todos os canais por antena da lista de "Preferidos" em ordem ascendente e repetitiva, AV 1 CVBS, AV 1 Y/C, AV 2 CVBS, AV 2 Y/C, FRONT CVBS, FRONT Y/C.		
	Para terminar com a procura, pressione qualquer tecla da função PIP.		




No.	Função	Mostra na tela
5	Seleciona o canal PIP (somente todos os números de canais na lista dos "Preferidos" podem ser selecionados. Pode-se selecionar na tela do PIP, todos os canais externos e de reprodução.	
6	Alterna a tela principal com a tela do PIP.	
7	Congela ou descongela a tela do PIP.	

Funções para realçar a imagem


DNR

Caso deparar-se com interferência na imagem (como imagem nublada) no seu aparelho, ajuste o DNR para o mínimo ou para o máximo a fim de melhorar a imagem.


 Pressione a tecla DNR para trocar para o Ativo ou Off (desligar).



Antes do DNR (DNR desligado)




Após o DNR(DNR Activo)



Funções do Video Cassete Gravador

Seu controle remoto foi projetado para ser usado com a marca PHILIPS de video cassete gravadores. Verifique o manual de instrução de cada equipamento individualmente quando for usar este controle remoto a fim de assegurar compatibilidade.


Abra a metade inferior do seu controle remoto para ter acesso às teclas de funções do seu video cassete gravador



Tecla	Função				
.	Para parar o movimento da fita de video .				
44	Para rebobinar ou reproduzir a fita de video no reverso a uma velocidade rápida.				
•	Para gravar programa na fita de video.				
>>	Para avançar ou reproduzir a fita de video a uma velocidade rápida.				
>	Para reproduzir fita de video.				


Reprodução de programas do VCR ou Disc Laser no televisor

Conecte seu equipamento periférico por ex. video cassete gravador (VCR), disc laser etc. às tomadas de entrada de VIDEO IN 1 e 2. Os programas aparecerão em canais com nome AV 1 CVBS e AV 2 CVBS, respectivamente. Para equipamento mono, não será preciso conectar a tomada de AUDIO R (direita).




Reprodução de programas do S-VHS VCR no televisor

Caso tenha um S-VHS VCR, a fim de realçar a qualidade da imagem, conecte a tomada S-VIDEO do televisor à tomada S-VHS do VCR. Os programas aparecerão em um canal com nome AV 1 Y/C. NOTA: Não há necessidade de se conectar a tomada de VIDEO do televisor.




Reprodução de programas de um Camcorder para o televisor

Conecte o equipamento às tomadas na parte frontal do TV. Os programas aparecerão em um canal com nome FRONT CVBS. Para equipamento mono, não há necessidade de se conectar a tomada de AUDIO R (direita).




Caso tenha um S-VHS camcorder, a fim de realçar a qualidade da imagem, conecte a tomada de S-VHS do televisor à tomada de S-VHS do Camcorder. Os programas aparecerão em um canal com nome FRONT Y/C. NOTA: Não há necessidade de se conectar a tomada de VIDEO do televisor.



Para gravar programas no video cassete (VCR)


Conecte seu equipamento às tomadas de saída MONITOR OUT. Para equipamento mono, não há necessidade de se conectar a tomada de AUDIO R (direita).




Para gravar programas do S-VHS VCR para outro S-VHS VCR

Conecte as tomadas de S-ViDEO do televisor tanto na Saída quanto na Entrada, de forma a realçar a qualidade da imagem.


NOTA: Não há necessidade de se conectar a tomada de VIDEO do televisor.



Reprodução dos aparelhos conectados nas conexões externas



Pressione a tecla VIDEO repetidamente e selecione a tela desejada



Mostra na tela

AV 1 CVBS

: Quando desejar reproduzir programas do equipamento que tenha sido

conectado às tomadas de entrada de VIDEO IN 1.

NOTA : Não se pode selecionar quando a função "Ghost Canceller" estiver

"Ativada".

AV 1 Y/C

: Quando desejar reproduzir programas do equipamento que tenha sido

conectado às tomadas de entrada de VIDEO IN 1 (com a tomada de S-VIDEO

conectada).

AV 2 CVBS

: Quando desejar reproduzir programas do equipamento que tenha sido

AV 2 Y/C

conectado às tomadas de entrada de VIDEO IN 2.

: Quando desejar reproduzir programas do equipamento que tenha sido conectado às tomadas de entrada de VIDEO IN 2 (com a tomada de S-VIDEO

conectada).

FRONT CVBS

: Quando desejar reproduzir programas do camcorder ou equipamento de

jogos de computador que tenham sido conectados às tomadas na parte

frontal do TV.

FRONT Y/C

: Quando desejar reproduzir programas do camcorder ou equipamentos de

jogos de computador que tenham sido conectados às tomadas na parte


frontal do TV (com tomada S-VHS conectada).

Televisão

: Os últimos programas de TV assistidos.


Realce do som do televisor

Conecte as tomadas de saída AUDIO OUT a um amplificador externo.





Vista traseira do televisor




Amplificador externo

Conexão dos falantes externos (Opcional)

Pode-se conectar alto-falantes externos frontais e traseiros (não fornecidos) a fim de realçar a saída de som de seu aparelho.

NOTA: Alto-falantes com surround sound devem ser conectados em pares às tomadas traseiras dos falantes.



traseiros

- Pressione o clip de conexão (como mostrado).
- Inserte a extremidade do fio vermelho (preto/ branco) dentro da tomada vermelha e o fio preto dentro da tomada preta.
 - Repita o mesmo processo para os outros pares de fios.




Tabela de frequências

Tabela 1 — NTSC (Canais transmitidos por antena)

Canal No.	Imagem Freg. (MHz)	Canal No.	Imagem Freq. (MHz)	Canal No.	lmagem Freq. (MHz)	Canal No.	Imagem Freq. (MHz)	Canal No.	Imagem Freq. (MHz)	Canal No.	lmagem Freq. (MHz)
2	55.25	19	501.25	36	603.25	53	705.25	70*	807.25	88	115.25
3	61.25	20	507.25	37	609.25	54	711.25	71*	813.25	89	121.25
4	67.25	21	513.25	38	615.25	55	717.25	721	819.25	90	127.25
5	77.25	22	519.25	39	621.25	56 `	723.25	73*	825.25	91	133.25
6	83.25	23	525.25	40	627.25	57	729.25	74*	831.25	92	139.25
7	175.25	24	531.25	41	633.25	58	735.25	75*	837.25	93	145.25
8	181.25	25	537.25	42	639.25	59	741.25	76*	843.25	94	151.25
9	187.25	26	543.25	43	645.25	60	747.25	77*	849.25	95	157.25
10	193.25	27	549.25	44	651.25	61	753.25	78*	855.25	96	163.25
11	199.25	28	555.25	45	657.25	62	759.25	79°	861.25	97	169.25
12	205.25	29	'561,25	46	663.25	63	765.25	80.	876.25	98	217.25
13	211.25	30	567.25	47	669.25	64	771.25	81*	873.25	99	223.25
14	471.25	31	573.25	48	675.25	65	777.25	· 82*	879.25		
15	477.25	32	579.25	49	681.25	66	783.25	83*	885.25		
16	483.25	33	585.25	50	687.25	67	789.25	85	73.25		
17	489.25	34	591.25	51	693.25	68	795.25	86	89.25	-	
18	495.25	35	597.25	52	699.25	69	801.25	87	109.25		

^{*} Não implementado ao tempo da impressão.

Tabela 2 — NTSC (Canais à cabo)

Canal No.	lmagem Freq. (MHz)	Canai No.	lmagem Freq. (MHz)	Canal No.	lmagem Freq. (MHz)	Canal No.	Imagem Freq. (MHz)
C1	73.25	C33	277.25	C65	469.25	C97	103.25
C2	55.25	C34	283.25	C66	475.25	C98	109.25
СЗ	61.25	C35	289.25	C67	481.25	C99	115.25
C4	67.25	C36	295.25	C68	487.25	C100	649.25
C5	77.25	C37	301.25	C69	493.25	C101	655.25
C6	83.25	C38	307.25	C70	499.25	C102	661.25
C7	175.25	C39	313.25	C71	505.25	C103	667.25
C8	181.25	C40	319.25	C72	511.25	C104	673.25
C9	187.25	C41	325.25	C73	517.25	C105	679.25
C10	193.25	C42	331.25	C74	523.25	C106	685.25
C11	199.25	C43	337.25	C75	529.25	C107	691.25
C12	205.25	C44	343.25	C76	535.25	C108	697.25
C13	211.25	C45	349.25	C77	541.25	C109	703.25
C14	121.25	C46	355.25	C78	547.25	C110	709.25
C15	127.25	C47	361.25	C79	553.25	C111	715.25
C16	133.25	C48	367.25	C80	559.25	C112	721.25
C17	139.25	C49	373.25	C81	565.25	C113	727,25
C18	145.25	C50	379.25	C82	571.25	C114	733.25
C19	151.25	C51	385.25	C83	577.25	C115	739.25
C20	157.25	C52	391.25	C84	583.25	C116	745.25
C21	163.25	C53	397.25	C85	589.25	C117	751.25
C22	169.25	C54	403.25	C86	595.25	C118	757.25
C23	217.25	C55	409.25	C87	601.25	C119	763.25
C24	223.25	C56	415.25	C88	607.25	C120	769.25
C25	229.25	C57	421.25	C89	613.25	C121	775.25
C26	235.25	C58	427.25	C90	619.25	C122	781.25
C27	241.25	C59	433.25	C91	625.25	C123	787.25
C28	247.25	C60	439.25	C92	631.25	C124	793.25
C29	253.25	C61	445.25	C93	637.25	C125	799.25
C30	259.25	. C62	451.25	C94	643.25		
C31	265.25	C63	457.25	C95	91.25		
C32	271.25	C64	463.25	C96	97.25		

Especificações

Modelo no.	28PW778A, 28PW778B
Tamanho da tela	71 cm
Área visível da tela Comprimento Altura Diagonal	58.0 cm 32.7 cm 66.4 cm
Formato da tela	16:9
Sistema transmissão de Cores	NTSC M (3.58–4.5), PAL M (3.58–4.5) and PAL N (3.58–4.5)
Reprodução	NTSC M, PAL M, PAL N and PAL B/G
Sistema transmissão de som	BTSC Stereo
Sintonia de canais	PLL
Entrada de antena	75 ohms co-axial
Conexões do Video tomadas frontais – fone de ouvido tomadas traseiras – Video In 1 – Video In 2 – Monitor Out – Audio out	1 x S-VHS, 1 x Video, 2 x Audio Ø 3.5 mm 1 x S-Video, 1 x Video, 2 x Audio 1 x S-Video, 1 x Video, 2 x Audio 1 x S-Video, 1 x Video, 2 x Audio 2 x Audio
Saída de Audio falantes internos – Squeeters – Tweeter – Subwoofer falantes externos (não fornecidos) – frontal – traseiro(Surround))	2 x 9 W, 12 Ω at 10% THD 2 x 5 W, 8 Ω at 10% THD 1 x 15 W, 8 Ω at 10% THD 2 x 17 W, 8 Ω at 10% THD 2 x 5 W, 8 Ω at 10% THD
Voltagem da rede, freqüência	100–250 V ~, 50 / 60 Hz
Consumo de energia	125 W
Dimensões Largura Altura Profundidade	73.8 cm 49.7 cm 53.4 cm
Peso(Aprox. e excluindo-se a embalagem)	42 kg

NOTA: As especificações estão sujeitas a mudança sem notificação

CERTIFICADO DE GARANTIA INTERNACIONAL

ESTE APARELHO É GARANTIDO PELA PHILIPS DO BRASIL L'TDA. E A PHILIPS DA AMAZÔNIA S.A. INDÚSTRIA ELECTRÔNICA, POR UM PERÍODA SUPERIOR AO ESTABELECIDO POR LEI. PORÉM, PARA QUE A GARANTIA TENHA VALIDADE, É IMPRESCINDÍVEL QUE, ALÉM DESTE CERTIFICADO, SEJA APRESENTADA A NOTA FISCAL DE COMPRA DO PRODUTO.

- 1) PHILIPS DO BRASIL LTDA. E A PHILIPS DA AMAZÔNIA S.A. INDÚSTRIA ELETRÔNICA ASSEGURAM AO PROPRIETÁRIO CONSUMIDOR DESTE APARELHO A GARANTIA DE 365 DIAS (90 LEGAL MAIS 275 ADICIONAL) CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO, CONFORME EXPRESSO NA NOTA FISCAL DE COMPRA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE CERTIFICADO.
- 2) ESTA GARANTIA PERDERÁ SUA VALIDADE SE:
 - A) O DEFEITO APRESENTADO FOR OCASIONADO POR USO INDEVIDO OU EM DESACORDO COM O SEU MANUAL DE INSTRUÇÕES.
 - B) O PRODUTO FOR ALTERADO, VIOLADO OU CONSERTADO POR PESSOA NÃO AUTORIZADA PELA PHILIPS.
 - C) O PRODUTO FOR LIGADO À FONTE DE ENERGIA (REDE ELÉTRICA, PILHAS, BATERIA, ETC.) DE CARACTERÍSTICAS DIFERENTES DAS RECOMENDADAS NO MANUAL DE INSTRUÇÕES E/OU NO PRODUTO.
 - D) O NÚMERO DE SÉRIE QUE IDENTIFICA O PRODUTO ESTIVER DE ALGUMA FORMA ADULTERADO OU RASURADO.
- 3) ESTÃO EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA DEFEITOS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO, DE CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR, BEM COMO AQUELES CAUSADOS POR AGENTES DA NATUREZA E ACIDENTES.
- 4) EXCLUEM-SE IGUALMENTE DESTA GARANTIA DEFEITOS DECORRENTES DO USO DOS PRODUTOS, EM SERVIÇOS NÃO DOMÉSTICO/RESIDENCIAL REGULAR OU EM DESACORDO COM O USO RECOMENDADO.
- 5) NOS MUNICÍPIOS ONDE NÃO EXISTA OFICINA AUTORIZADA DE SERVIÇO PHILIPS, AS DESPESAS DE TRANSPORTE DO APARELHO E/OU TÉCNICO AUTORIZADO, CORREM POR CONTA DO SR. CONSUMIDOR REQUERENTE DO SERVIÇO.
- 6) ESTE PRODUTO TEM GARANTIA INTERNACIONAL. O SERVIÇO TÉCNICO (DURANTE OU APÓS A GARANTIA) É DISPONÍVEL EM TODOS OS PAÍSES ONDE ESTE PRODUTO É OFICIALMENTE DISTRIBUIDO PELA PHILIPS. NOS PAÍSES ONDE A PHILIPS NÃO DISTRIBUI ESTE PRODUTO, O SERVIÇO TÉCNICO DA PHILIPS LOCAL PODERÁ PRESTAR TAL SERVIÇO, CONTUDO PODERÁ OCORRER ALGUM ATRASO NO PRAZO DE ATENDIMENTO SE A DEVIDA PEÇA DE REPOSIÇÃO E O MANUAL TÉCNICO NÃO FOREM PRONTAMENTE DISPONÍVEIS.
- 7) A GARANTIA NÃO SERÁ VÁLIDA SE O PRODUTO NECESSITAR DE MODIFICAÇÕES OU ADAPTAÇÕES PARA HABILITÁ-LO A OPERAR EM QUALQUER OUTRA PAÍS QUE NÃO AQUELE PARA O QUAL FOI DESIGNADO, FABRICADO, APROVADO E/OU AUTORIZADO, OU TER SOFRIDO QUALQUER DANO DECORRENTE DESTE TIPO DE MODIFICAÇÃO.

PHILIPS DO BRASIL LTDA E PHILIPS DA AMAZÔNIA S.A. INDÚSTRIA ELETRÔNICA

DENTRO DO BRASIL, PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O PRODUTO OU PARA EVENTUAL NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REDE DE OFICINAS AUTORIZADAS, LIGUE PARA O CENTRO DE INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR, TEL. 0800-123123 (DISCAGEM DIRETA GRATUITA) OU ESCREVA PARA A CAIXA POSTAL 21462-CEP 04698-970-SÃO PAULO-SP.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, DAS 08:00 ÀS 19:00 H., AOS SÁBADOS DAS 08:00 ÀS 13:00 H.

PARA ATENDIMENTO FORA DO BRASIL CONTATE A PHILIPS LOCAL OU A:

PHILIPS CONSUMER SERVICE BEUKENLAAN 2 5651 CD EINDHOVEN THE NETHERLANDS.

